

# Kjøretøy med ETCS

Følgende gjelder for kjøretøy med ETCS, "ombordutstyr for ERTMS"

Kjøretøy som er utstyrt med ETCS, ombordutstyr for kjøring på ERTMS og ATC strekninger, kan bare benyttes av førere som er sertifisert for kjøring med slikt utstyr.

Jernbaneverket Transport Kompetanseenheten administrerer kurs

Kurs/opplæring i bruk av ETCS ombordutstyr modul 1, gjelder for kjøring på ATC strekninger og strekning uten fjernstyring.

Kompetanse- påbygging med Kurs/opplæring i bruk av ETCS ombordutstyr modul 2, gjelder for kjøring på ERTMS strekninger

**Merk:** Flytting av kjøretøy i forbindelse med vedlikehold, innenfor et verksted/vedlikeholdsområde, tillates for personell som er godkjent/sertifisert på det aktuelle kjøretøyet.

Ombordutstyr, ETCS/ATC, skal i slike tilfeller være avslått / isolert.

Jernbaneverket Transport- DROPS

v/Idar Vedul  
TU-ansvarlig  
Nord / Midt