



## BRUKERINSTRUKS FOR TOGVARMEPOST

VED TILKOBLING AV VARMEPOST TIL TOG, TOGVARMEPOSTEN KAN KUN BETJENES AV PERSONELL SOM HAR FÅTT OPPLÆRING I BRUK AV DENNE TYPE TOGVARMEPOST.

1. Betjeningspanelets dør låses opp og evt. lås på støpsel fjernes.
2. Trykknapp for lampetest trykkes inn. Alle lamper skal lyse.
3. Gul lampe oppe på togvarmepost skal lyse konstant. Støpsel settes inn i togsett. Gul og blå lampe skal nå begynne å blinke vekselvis.
4. Vri bryteren «INNKOBLINGSFORRIGLING» mot høyre og hold den i denne posisjonen. Trykk så inn trykknappen «1000V INN». Blå lampe oppe på togvarmeposten skal nå begynne å lyse fast, og togsettet er påsatt spenning. Slipp opp igjen bryteren «INNKOBLINGSFORRIGLING». Hvis blå lampe blinker mer enn 1 minutt er det feil på anlegget. Kontakt Elkraftscentralen.
5. Lås igjen alle betjeningspanel.
6. Ved utløsning av nødstop bryter, kontakt elkraftscentral (kortnr. 1400).

## BRUKERINSTRUKS FOR TOGVARMEPOST

VED FRAKOBLING AV VARMEPOST FRA TOG, TOGVARMEPOSTEN KAN KUN BETJENES AV PERSONELL SOM HAR FÅTT OPPLÆRING I BRUK AV DENNE TYPE TOGVARMEPOST.

1. Betjeningspanelets dører låses opp.
2. Blå lampe oppe på togvarmeposten skal lyse konstant. Hvis den gule eller blå lampen blinker, kontakt elkraftscentralen.
3. Når det er klart for frakobling av spenningen trykkes trykknappen merket «1000V UT» inn. Gul og blå lampe begynner å blinke.
4. Støpsel kobles fra togsett og settes i holder på togvarmeposten. Gul lampe begynner å lyse konstant.
5. Betjeningspanelets dører låses og evt. lås på støpsel settes på og låses.

**Ved feil på togvarmeanlegget skal elkraftscentralen kontaktes.**

**Gjelder togvarmepost i spor 34, 35 og 36**