

**Unngå å plassere saltsekker direkte på lasteplanet**

Saltsekker må ikke legges direkte på lasteplanet, men i tette kasser.



*Figur 1: Eksempel på kasse som kan brukes*

Årsak: Saltet kan renne ned under planet og fremskynde rust.

Spørsmål kan rettes til Syver Lundgård ([hans.syver.lundgard@banenor.no](mailto:hans.syver.lundgard@banenor.no) / 916 50 238).

Rune A. Eriksen  
Avdelingsdirektør  
Transport