

Bane NOR Transport**14.11.2019****Funksjoner i forbindelse med arbeid i spor.**

Bane NOR DROPS har ved enkelte anledninger avdekket at funksjonen «lokal hovedsikkerhetsvakt» benyttes ved arbeid i spor.

Det understrekes derfor at det kun er funksjonene hovedsikkerhetsvakt (HSV) og lokal sikkerhetsvakt (LSV) som skal benyttes i forbindelse med arbeid i spor.

Det henvises forøvrig til TJN punkt 10.5 – BN.

Spørsmål kan rettes til DROPS.

Håvard Vestgren
Avdelingsdirektør
Transport