

Sep.76.

Tabell		Omfatter
Nr.	Blad	
100		Oversikt
12		Masteavstand fra spormidt
14		Kontakttrådens forskyvning p. g. a. overhøyden
71		Masteavstand fra spormidt - stålmaster på stasjoner
101	1	Spennlengder, sik-sak og utslag for normalspenn på fri linje og st.
	2	" " " " for avspennings- og seksjonsspenn
51r3		Bardunering og streving på tremaster
52r1		Minste mastehøyde over kontakttråd
64r1		Montasjemål for utliggere og avspenninger
105	1	Hengetrådtabell, systemh. 1550 mm. $60 \geq S \geq 45$ $\infty > R > 4500$
	2	" " " " " " $4500 > R > 1200$
	3	" " " " " " $1200 > R > 450$
	4	" " " " $53 \geq S \geq 45$ $450 > R > 300$
	5	" " " " $44 \geq S \geq 30$ $\infty > R > 4500$
	6	" " " " " " $4500 > R > 1200$
	7	" " " " " " $1200 > R > 450$
	8	" " " " " " $450 > R > 300$
106	1	Hengetrådtabell, systemh. 2140 mm. $60 \geq S \geq 45$ $\infty > R > 4500$
	2	" " " " " " $4500 > R > 1200$
	3	" " " " " " $1200 > R > 450$
	4	" " " " " " $450 > R > 300$
	5	" " " " $44 \geq S \geq 30$ $\infty > R > 4500$
	6	" " " " " " $4500 > R > 1200$
	7	" " " " " " $1200 > R > 450$
	8	" " " " " " $450 > R > 300$
107	1	Hengetrådtabell, systemh. 2400 mm. $60 \geq S \geq 45$ $\infty > R > 4500$
	2	" " " " " " $4500 > R > 1200$
	3	" " " " " " $1200 > R > 450$
	4	" " " " " " $450 > R > 300$
	5	" " " " $44 \geq S \geq 30$ $\infty > R > 4500$
	6	" " " " " " $4500 > R > 1200$
	7	" " " " " " $1200 > R > 450$
	8	" " " " " " $450 > R > 300$
108	1	Hengetrådtabell, systemh. 1700/1400, avspennings- og seksjonsspenn. Indre ledning $\infty > R > 450$
	2	" " " " 1550/1050, avspennings- og seksjonsspenn. Ytre ledning $\infty > R > 450$
	3	" " " " 1700/1400, avspennings- og seksjonsspenn. Indre ledning $450 > R > 300$
	4	" " " " 1550/1050, avspennings- og seksjonsspenn. Ytre ledning $450 > R > 300$
	5	" " " " 2140/1840, avspennings- og seksjonsspenn. $\infty > R > 450$
	6	" " " " 2400/2100, avspennings- og seksjonsspenn. $\infty > R > 450$
109	1	Hengetrådtabell, spenn med gjennomkryssende avsp. $\infty > R > 450$
	2	" " " " " " " " $450 > R > 500$
102		Utligger. Innstilling ved montasje