Sikkerhet inne på Terminalen

- HASTIGHET INNE PÅ TERMINALEN
 - MAKS 20 KM/T
- BEKLEDNING INNE PÅ TERMINALEN
 - SYNLIGHETSBEKLEDNING KLASSE 2, ELLER BRUK AV VERNEVEST
- MØTEPLASS VED EVAKUERING
 - UTENFOR BOMMER VED INNKJØRING (SE SKILT)
- VIKEPLIKT FOR TRUCKER OG LØFTEMASKINER
 - ALLE LASTEBILER/BILER HAR VIKEPLIKT FOR TRUCKER







LØFTING (LOSSING/LASTING)

HOLDE GOD AVSTAND TIL TOGSPOR (MIN.2,5 METER)

INGEN SKAL OPPHOLDE SEG ELLER KJØRE UNDER HENGENDE LAST

LASTEBIL-/ TRAILERSJÅFØR SKAL UNDER LASTING/LOSSING ALLTID FØLGE MED OG HA ØYEKONTAKT MED TRUCKFØRER

HVIS MAN IKKE SER HVERANDRE STOPPER TRUCKEN TIL DE IGJEN FÅR KONTAKT

MÅ LASTEBIL-/ TRAILERSJÅFØR UT AV FØREKABIN ER VERNEVEST/BEKLEDNING MED VERNEFARGER PÅBUDT

SJÅFØR SKAL IKKE BEVEGE SEG RUNDT PÅ TERMINALEN MEN VÆRE NÆR BILEN HELE TIDEN, UNDER LOSSING/LASTING SKAL SJÅFØREN STÅ VED FØRERHYTTA

LASTEBIL-/ TRAILESJÅFØR SKAL ALLTID HOLDE SIKKERHETSAVSTAND TIL TRUCKER

Lastebil-/ trailersjåfør er før og etter lossing/lasting ansvarlig for at lastenheten:

Lås løsnes/låses rett før og etter lossing/lasting

Er korrekt på/avkoblet til lastebil/trekkvogn

Sikkerhetsanordninger for videre transport er etterfulgt

Safety inside the Terminal

Speed inside the Terminal

Speed inside the Terminal maximum 20 km/t

Safety clothing

Visibilty clothing class 2 or safety vest

Meeting during evacuation

At the entrance (see map)

Truck/vehicles

Give way for truck/vehicles

Handling (loading/unloading)

- IT IS FORBIDDEN TO DRIVE OR WALK UNDER SUSPENDED LOAD
- DRIVERS MUST ALWAYS KEEP EYE CONTACT DURING HANDLING
- IF THEY DOESN'T HAVE EYE CONTACT LOADING STOPS IMMEDIATELY
- IT IS FORBIDDEN TO WALK AROUND THE TERMINAL, BE WITH YOUR CAR
- IF DEPARTING DRIVERS CABIN SAFETY CLOTHING MUST BE WORN
- DRIVERS SHALL ALWAYS KEEP SAFETY DISTANCE TO LOADING MACHINE

RESPONSIBLE FOR DRIVERS:

- Lock loosened/fixed directly before/after handling
- To be correctly connected/disconnected to trailer
- To have properly secured for further transport





