

Bane NOR Transport

15.12.2023

Forflytning av skinne-/veimaskin innenfor grensene av et arbeid

Ved forflytning av skinne-/veimaskin innenfor stasjonsgrensene på en stasjon skal forflytningen avtales mellom operatøren av maskinen og hovedsikkerhetsvakten (HSV) eller den lokale sikkerhetsvakten (LSV), som har ansvaret for skinne-/veimaskinen.

Ved forflytning fra en stasjon og ut til et sted på linjen må forflytningen foregå på en av følgende to måter:

1. Dersom skinne-/veimaskinen er godkjent for mer enn en person skal HSV eller LSV følge maskinen ved hele forflytningen.
2. Dersom skinne-/veimaskinen kun er godkjent for en person kan HSV eller LSV på stasjonen avtale kjøringen med en HSV/LSV som vil ta imot maskinen på avtalt sted på linjen. Dette stedet markeres med rødt flagg eller rødt lys. Operatøren tillates å forflytte maskinen på egen hånd mellom disse punktene.. Slik forflytning kan også foregå motsatt vei, fra linjen og inn til stasjonen der HSV/LSV setter opp rødt flagg eller rødt lys og tar imot maskinen.

NB: På strekningen der forflytningen skal foregå kan det ikke ligge planoverganger med veisikringsanlegg. Sporveksler til sidespor på linjen kan ikke være frigitt for skifting.

Denne presiseringen vil bli innarbeidet i STY-600994 ved neste revisjon av dokumentet.

Spørsmål kan rettes til Drops via e-post: «drops@banenor.no» eller på tlf. 91605555

Rune André Eriksen

Avdelingsdirektør
Transport