

## MONTASJEMÅL.

For avspenning, (F), (Fj), (2Fj), (L) og Fix :

Spennlengde m	Kt.-høyde +
21 - 38	700
39 - 65	900

For avtrekk : Kt. - høyde + 1/3 hengetrådlengde.For utliggere : Montasjemål = Kt.-høyde  $\perp$  spormidt + 1/2 overhøyde + a.

a = Kt.-høyde over nedre konsoll i mm.

y = avstand Kt. - Bli i mm.

Utliggertype	a	Merknad
b1 y = 195	85	
y = 215	65	
y = 280	0	
b2 y = 86	165	
b3 y = 195	135	
y = 215	115	
y = 280	50	
bs1 y = 215	90	
bsm	190	
bsk y = 215	90	
bv1 y = 215	50	
bvk y = 215	50	
m	190	
n	205	
s, sh, shr, sm	235	
sm	205	i sugetr.- arrangement
tn, tv1	140	
tvk	115	
tsk, tsl	170	
v, vh, vhr	105	
åna	205	i mast
åsa	235	i mast
åva	105	i mast

For åk : med åna og åsa : Kt.-høyde + 1,47 m.

med åva : Kt.-høyde + 1,57 m.