

Trafikkutøverfunksjon

26.05 2015

Om erindring av førerens plikter ved uttak av trekraftkjøretøy

Sjekkpunkt som skal utføres i henhold til trekraftkjøretøyets bok for operasjonell bruk og vedlikehold

- Kontrollere tilstand ved å lese gjennom feilmeldingslogg, og verifisere/signere at eventuelle reparasjoner er utført.
 - Se etter at foreskrevet dokumentasjon er tilstede og i orden, samt at trekraftkjøretøyet tilfredsstillende krav til kjørbarhet og vedlikeholdsrutiner er fulgt.
 - Visitere og kontrollere at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand, og at alt er klart for oppstart
 - Kontrollere at trekraftkjøretøyet er sikret mot å bevege seg når motoren startes
 - Starte motor
 - Lade trykkluftanlegg
 - Kontrollere bremsegruppe for toget
 - Kontrollere lastveksel (dersom slik finnes)
 - Gjennomføre test av ATC-utrustningen
 - Foreta tetthetsprøve
 - Foreta test av dobbeltvirkende tilbakeslagsventil.
 - Foreta bremseprøve
 - Funksjonstest av sikkerhetsbremseapparat
 - Melde inn funksjonelt nummer i Togradio
 - Kontrollere at trekraftkjøretøyet kan framføres sikkert og stanses
 - Gjennomført uttak skal signeres for på eget skjema (DUM)
- Det presiseres særlig pkt. angående feilmeldingslogg


Jernbaneverket

Transport

Trafikkutøverfunksjon

Per Olav Hove

TU-Leder



Dette dokumentet er basert på mal STY-601158,
rev. 000