

Knappeoversikt for GSM-R CAB-radio

	Nødanrop		Elkraft <i>(ikke i bruk)</i>
	Togleder		Registrere funksjonelle nummer
	Ombordansvarlig <i>(ikke i bruk)</i>		Hurtigmeny
	Høytaler <i>(ikke i bruk)</i>		Fastmeldinger <i>(ikke i bruk)</i>
	Restart		Telefonliste
	Navigeringspil		Hente inn samtale
	Navigeringspil		Anrop
	Enter		Hovedmeny
	Togleder		Høytalervolum
	Gruppeanrop <i>(ikke i bruk)</i>		Lysstyrke