

Bane NOR Transport

24.06.2019

Endrede styringsdokumenter for førere og hovedsikkerhetsvakter

Førere

Følgende er nå å finne i mappen «Fører» på Netpublicator:

- Ny «offline»-versjon av ATC-håndboken. Nyeste versjon vil du alltid finne [her](#).
- Ny versjon av Førerens regelbok gjeldende fra 16. juni.
- ERTMS på ØØL – Felles sjekklister for togleder og fører.

Hovedsikkerhetsvakter

Følgende styrende dokumenter er endret:

- STY-601050 Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur - prosedyre
- STY-605086 Hovedsikkerhetsvakt (HSV) og lokal sikkerhetsvakt (LSV) - prosedyre
- STY-600984 Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt - instruks

Dokumentene er lagt inn i Netpublicator samt på Leverandørinfo i mappen «Sikkert arbeid».

Spørsmål kan i første omgang rettes til drops@banenor.no, som besvarer eller viderefordeler ut fra behov.

Håvard Vestgren
Avdelingsdirektør
Transport