

Masteavstand fra spormidt.

Minste avstand midte spor til forkant mast.					Normal avstand midte spor til midte mast.				
Kurveradius : R	Innerside		Ytterside		Kurveradius : R	Innerside		Ytterside	
	uten overhøyde	med overhøyde	uten overhøyde	med overhøyde		uten overhøyde	med overhøyde	uten overhøyde	med overhøyde
∞ - 5001		2,55			∞ - 5001		2,85		
5000 - 1701	2,55	2,65	2,55		5000 - 1701	2,85	2,95	2,85	
1700 - 1001		2,75			1700 - 1001		3,05		
1000 - 601		2,85			1000 - 601		3,15		2,85
600 - 401	2,65	2,95		600 - 401	2,95	3,25	2,95		
400 - 251		2,75	3,05	400 - 251	3,05	3,35			
250 - 141	2,85	3,15	2,75	2,65	250 - 141	3,15	3,45	3,05	2,95
140 - 100	2,95	3,25	2,85	2,75	140 - 100	3,25	3,55	3,15	3,05

Alle mål i meter.

Overhøyder etter normalblad B7a.

Tabellen for normal avstand midte spor til midte mast forutsetter en normal avstand av 0,50 mellom „Minste tverrsnitt Profil A” og forkant mast.

Kan denne avstand ikke overholdes, kan den minskes. Blil den herved under 0,40, må bestemmelsene i trykk 401 par. 54 punkt 1 og trykk 405.1, art. 54, om varselmerker iakttas.

I overbygg kan tabellenes avstander ikke alltid overholdes. Mastene må da settes i en slik avstand at deres forkant i 3m. høyde over skinnetopp ikke stikker fremom nærliggende byggstolper.